VCARGARLO COMO UN CELULAR EN LA NOCHE 12 A 14 HRS.
APAGADO-OFF
EN SU ESTUCHE .
ENCHUFARLO EN EL TOMACORRIENTE CON UN PROTECTOR DE BAJADAS Y SUBIDAS, PARA EVITAR QUE SE QUEME AL IRSE LA LUZ.
AL ESTAR LISTO **PRENDERLO** Y AJUSTAR EL VOLUMEN POCO A POCO.
AJUSTAR VOLUMEN EN LA PERILLA CON PIQUITOS, PRESIONE SUAVE Y GIRE A LA DERECHA PARA SUBIR VOLUMEN.